HAILEA
INVIGORATE YOUR LIFE.

HC Series.

Instalación

Cuando desempaquete el refrigerador, compruebe que el modelo sea el correcto y que no tiene roturas visibles que hayan podido ocurrir durante el transporte. Puede comprobar también que el producto y de sus accesorios son los mencionados en el libro de instrucciones. Si usted alguna discrepancia, contacte con su distribuidor más cercano.

1. Compruebe los contenidos del paquete.
    a. Refrigerador HAILEA Serie HC, 1 unidad.
    b. Manual de Instrucciones, 1 unidad.
    c. Adaptador de flujo, OPCIONAL, 4 unidades.
    d. Tuercas, OPCIONAL, 4 unidades.
    e. Juntas, OPCIONAL, 4 unidades.

2. Seleccionar lugar de Instalación.
    a. No instale el refrigerador en el exterior. (Fig. 1)
    b. Ponga el refrigerador en un lugar ventilado lejos de materiales inflamables, altas temperaturas, luz directa del sol, humedad o polvo. (Fig. 2)
    c. Ponga el refrigerador en una superficie horizontal estable. (Fig. 3)
    d. Instálelo al menos entre 20~50cm de las paredes o otros objetos que impidan la ventilación. (Fig. 4)
    e. No lo cubra, mientras está funcionando intente no moverlo, agitarlo o pegarle. (Fig. 5)
    f. El flujo de circulación de agua del refrigerador está indicada en la tabla de parámetros tecnológicos. El refrigerador no tiene bomba integrada. Necesita de una bomba con un filtro externo para su funcionamiento. El máximo que puede soportar el refrigerador son 8m. Si se usa otros equipos a los indicados, pueden crearse perdidas de agua o algunos daños.(Fig. 6)
    g. Nunca ponga el refrigerador en horizontal o bocabajo, esto ocasionaría daños al refrigerador. Si se pone horizontalmente no por mucho tiempo, póngalo derecho y espere unos 20 minutos antes de encenderlo. (Fig. 7)

3. Sugerencias para la instalación.
    a. La instalación eléctrica debe haberse echo por un electricista cualificado.
    b. Utiliza un enchufe dedicado exclusivamente para el refrigerador.
    c. Asegúrese de que el suministro eléctrico es el ideal para los requerimientos que aparecen en la placa del producto.
    d. La fuente de alimentación debe estar provista de toma de tierra.
    e. Desenchúfelo durante la instalación.

4. Métodos de instalación.
    a. NOTA : Si quiere poner la unidad al lado del acuario, este deber ser llenado con agua antes de su encendido.

5. Antes de encender el refrigerador, compruebe los siguientes puntos:
    a. Compruebe que el nivel del agua del acuario sea el adecuado.
    b. Asegúrese de que las mangueras de conexión no tienen perdidas de agua.
    c. Inserte el conector de corriente correctamente en la toma de corriente.
    d. Asegúrese de que no hay nada incorrecto en la circulación del agua y el sistema de filtración, especialmente el tubo de circulación no debe escañarse.

Operación

NOTA : Antes de encender el refrigerador, debe encenderse la bomba y asegurarse de que no hay nada incorrecto en la circulación de agua. Hay tres botones para cambiar o poner la temperatura en el panel de control.

1. Pantalla de temperatura del acuario y Pantalla de ajuste de temperatura

Después de presionar el botón de (SET) durante un corto período de tiempo, el indicador "1" aparecerá para indicar en la pantalla el valor de temperatura anterior, presione el botón otra vez, el indicador luminoso "1" se apagará y en la pantalla aparecerá el valor de temperatura del acuario. La luz destella para indicar el valor ajustado de temperatura.

2. Ajustar la temperatura

Presione el botón (SET) durante más de 3 segundos para entrar en la función de programación. La pantalla indica la temperatura anterior. Presione el botones con el "Triangulo" para incrementar la temperatura y disminuir la temperatura. La temperatura puede ajustarse desde los 4 a los 28ºC. Después de ajustar la temperatura, presione el botón (SET) otra vez o simplemente espere unos 8 segundos. La temperatura del agua del acuario aparecerá en la pantalla.

3. Sistema de protección del refrigerador.

El refrigerador viene con sistema de protección. El compresor necesita de 3 minutos para empezar a funcionar y la primera vez, necesita un minuto.

4. Compresor automático ON / OFF.

Cuando el compresor para de funcionar durante 3 minutos y la temperatura del agua varia 1ºC de la temperatura ajustada, el compresor volverá a funcionar automáticamente. El compresor volverá a pararse cuando alcance la temperatura deseada.
La luz "7" de la parte superior de la pantalla aparece para indicar que el compresor esta funcionando. La luz destella para indicar que el sistema de protección esta funcionando.

5. Sistema de aviso de fallos

El refrigerador viene con un sistema de aviso de fallos, Cuando la temperatura del inductor se rompe la patalla indica "P1", y el sistema de protección se enciende.